

施工説明書

安全上のご注意

※ご使用前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。



- 警告**：表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意**：表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 〇〇しては いけない
- さわっては いけない
- 〇〇して ください
- 分解しては いけない
- 水場で 使わない
- 電源プラグ を抜く

- 警告**
 - 器具は取扱説明書に従い設置してください。設置に不備があると、器具の転倒や落下によるケガや火災、感電事故の原因となります。
 - 器具と燃えやすい物が接触するような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 注意**
 - 器具と照らす物との距離は、本体表示または取扱説明書に従って十分な距離を取ってください。指定された距離より近すぎると、ランプ（電球）の熱で照らされた物が変色や変形したり、火災の原因となります。
 - 不安定な場所に設置しないでください。倒れたり、落ちたりして、火災やケガの原因となります。

- 警告**
 - 修理技術者以外の方が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。感電や漏電等の事故、故障の原因となります。
- 注意**
 - 使用地域の電源周波数(50Hzまたは60Hz)に合った器具を使用してください。(インバータ式を除く放電灯器具) まちがって使用すると、火災の原因となることがあります。
 - 本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の高い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。

- 警告**
 - 器具のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。

- 警告**
 - 電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持って行ってください。コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。
 - ランプ(電球)はソケットに確実に取付けてください。点灯不良や落下して破損の原因となります。
- 注意**
 - 濡れた手でさわらないでください。感電の原因となります。
 - 殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。器具の変色、変質の原因となります。
 - 器具を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。
 - コンセントに電源プラグを差し込んでゆるいときは、使用しないでください。過熱や火災の原因となります。
 - 温度の高くなる物(ストーブなど)の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因となります。
 - 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、机などの家具と壁の間に挟んだりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。
 - 電源コードの上に物を載せたり、踏んだりしないでください。コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。
 - 点灯中や消灯直後のランプ(電球)や器具にはさわらないでください。火傷の原因となります。
 - 点灯したまま器具を持ち運ばないでください。電源コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。

- 注意**
 - 明るく安全に使用いただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。
 - ランプ(電球)の交換やお手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてから取りかかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。
 - ランプ(電球)交換時は、必ず器具本体や取扱説明書に指定されたものを使用してください。間違った場合、異常過熱による火災や故障の原因となります。
 - 濡れた手でさわらないでください。感電事故の原因となります。

【保証書】
保証期間 (ご購入日より1年間) 品番: ITL-1403

販売店様の捺印 (販売店名・所在地・電話番号) もしくは、販売証明書を添付してください。それ以外のものは無効 (保証対象外) となります。

販売証明書添付欄

- 【無償修理保証範囲】**
- 取扱説明書、本体貼付ラベルの注意に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。
 - 修理の必要が生じた場合は、お買上げ店の販売証明書と製品をお買上げ店へご持参の上修理をお申し付けください。
 - 修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。(弊社からの返送料は弊社負担)
 - 本書は日本国内のみにて有効です。
 - 次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
(イ) 過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
(ロ) 火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
(ハ) 通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。(業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など、一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損)
 - 移転、贈答品等にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。

保証内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等がございましたらお手数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

オウルチューブランプ Owl Tube Lamp / ITL-1403

【工事店様へ】
施工前に、この取扱説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。工事が終わりましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡ししてください。

【お客様へ】
この器具の取り付け工事は、必ず電気工事店 (有資格者) にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

器具の名称と仕様


【スペック】

型番	ITL-1403
光源	FL40形LED蛍光灯 × 2本 (片側給電)
型式	FSLM40LLSH542-ACV15(非調光)
口金	G13
消費電力	26W (13W×2本)
定格寿命	40000H
色温度	2700K (電球色)
全光束	3640lm
サイズ	約 L1300 × W270 × H190 mm
コード長	約 1 m (端末切りっぱなし)
重量	約 9.0 kg
材質	アルミ / 鉄 / 樹脂
仕様	鉄製チェーン・落下防止ワイヤー付


【内容物】

- 本体 (LED蛍光灯付属) ●施工説明書 (本書)
- 吊り具一式 (チェーン、落下防止ワイヤー付) × 2
- ※フランジ取り付け用の金具は付属しておりません。

【器具サイズ】



【各部の名称】



施工前のご注意

- 注意** 本照明器具の工事には、電気工事の有資格者による施工管理が義務付けられています。工事は必ず有資格者が実施してください。
- 注意** 安全のため、器具を取り付ける際は、必ず電源を切って作業を行ってください。
- 注意** 本器具は非防水ですので、浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 注意** 本製品の取り付け場所に、既設照明器具が設置されている場合、安全上取り外した上で、本製品の取り付けを行ってください。
- 注意** 回転止め用の木ねじを使用する場合は、板厚3cm以上のところに取付けてください。取付けが不十分の場合、落下の原因となります。すでに器具が取付けてあり別の器具を取付けるときは、前に使用していた木ねじ穴を使用しますと落下の原因になりますので絶対にお止めください。

ご使用上の注意



- 注意** 振動・衝撃の激しい場所には使用しないでください。落下の恐れがあり思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の原因となります。
- 注意** 感電や火災の危険がありますので、分解改造をしないでください。
- 注意** 本製品にぶら下がったり、物を吊り下げたりしないでください。落下の恐れがあり思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の原因となります。
- 注意** 器具に異物やほこりが付着した状態で使用しないでください。器具の発火、感電、故障の原因となります。

器具の取付方法


- 注意** 本製品取り付け場所に既設製品があれば、取り外して本製品のフランジを取り付けてください。
※本製品にはフランジ取り付け用の金具は付属していません。工事業者様にて御用意ください。
- 注意** フランジの取り付けは、本製品の重量に耐え得るよう取り付けてください。取り付けが不十分ですと、製品落下による事故の原因となります。

1 フランジを天井に取り付け固定します。

- ①カバー押さえをゆるめフランジカバーを下げてください。
- ②フランジ寸法を確認してフランジを取り付けてください。




【フランジ寸法】



【取付参考図】

2 チェーンと落下防止ワイヤーを取り付けます。

- ①チェーンおよび落下防止ワイヤーをフックに取り付けてください。
※落下防止ワイヤーの片側はフランジに固定されています。
※落下防止ワイヤーは軽く張った状態で取り付けてください。




3 結線を施します。

- ①本製品から出ている電源コードを天井配線と結線してください。
※電源コードは極端に屈曲させないでください。
※電源コードの結線箇所は適切な絶縁処置を施してください。

4 フランジカバーを取り付けます。


- ①結線したコードを中にいれ、フランジカバーを引き上げてカバー押さえで固定してください。
※電源コードを挟み込まないようにご注意ください。



5 壁スイッチで点灯の確認をします。


ランプの交換について

- 注意** ランプの交換の際は、安全のため、必ず電源を切って作業を行ってください。
- 注意** 安全のため、ランプ交換作業は二人以上の作業をお奨めします。
- 注意** 消灯直後は器具やランプが熱くなっていますので、時間が経ち器具やランプが冷めてから交換をしてください。
- 注意** LED蛍光灯はお住まいの地域の地区自治体の指示に従って廃棄してください。
- 注意** 取り付けが不十分ですと、点灯不良の原因となりますが、過度な力で握りしめたり回したりしないでください。ランプ破損の原因となります。
- 注意** LED蛍光灯の隙間が狭いのでサイドカバーを回す際、指を挟まないようにご注意ください。




1 サイドカバーをはずします。

- ①サイドカバーを反時計回りにまわします。
- ②はずれたら横にスライドします。




2 LED蛍光灯をはずします。

- ①接点板を矢印の方向に押し込む。
- ②LEDカバーごとLED蛍光灯をはずします。



3 LED蛍光灯を交換します。

- ①LEDカバーからLED蛍光灯を抜き出し交換します。




- 注意** 必ず適合ランプをご使用ください。蛍光灯はご使用になれません。

【適合ランプについて】
FL40形LED蛍光灯 × 2本 (口金 G13)
型式：FSLM40LLSH542-ACV15

電源(安定器)内蔵形のLED蛍光灯専用器具(片側給電方式)
※製品本体のラベル貼付け側が電源の供給側になります。
※通常の蛍光灯は使用しないでください。発熱・発火の恐れがあります。


4 LED蛍光灯を取り付けます。

- ①接点板を矢印の方向に押し込んだまま、
- ②接点板の接点にLED蛍光灯の接点をはめ込み
- ③接点板を離してLED蛍光灯を押さえます。
※LEDカバー、サイドカバーが付いていることをご確認ください。



5 サイドカバーを取り付けます。

- ①サイドカバーをスライドして
- ②時計回りにまわして固定します。



故障の際の処置について

- 注意** ご使用中に異常が生じたときは右表を参考にご確認ください。
- 注意** 右表の内容をご確認いただいても異常が改善しない場合、電源を切って工事店・電器店へご連絡してください。(ご連絡の際、器具の型式名、ご購入時期をお忘れなくお知らせください。)

主な原因	対処方法
ブレーカー(主電源)が落ちている。	ブレーカー(主電源)を入れてください。
ランプが切れている、ゆるんでいる。	工事店・販売店へご相談ください。
コードが断線している。	
大雨等により漏電している。	